

Для свинцовых Аккумуляторов от 10 до 160 А/ч.

4 ФУНКЦИИ

- Проверяет аккумулятор на мощность завода автомобиля.
- Указывает состояние (хорошее или плохое) аккумулятора.
- Проверяет степень зарядки аккумулятора
- Проверяет напряжение генератора переменного тока.
Выявляет наличие проблемы в цепи зарядки автомобиля, которая может повредить аккумулятор или электронные приборы на борту.

=> Быстрый анализируемый результат (15 сек.) с упрощенной индикацией благодаря цветовым кодам.



CE - EN 60335-2-29

| Battery | | TEST | | | PRINT PAPER | DIGITAL | RESULT | TEMPERATURE COMPENSATION | cm | kg | |
|---------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|---------|--------|--------------------------|----|--------------|------|
| A | V | Battery A | Battery V | CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE | | | | | | | |
| 12V | 10>160Ah | • | • | 12V | - | - | 15s | 15 min | - | 27 x 26 x 13 | 3,75 |

MADE in PRC

www.gys.fr