



DEGAUSS

1^{ÈRE} UTILISATION / FIRST USE / ERSTE VERWENDUNG / PRIMERA UTILIZACIÓN / ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / EERSTE GEBRUIK / I^º UTILIZZO



- FR** Avant la première utilisation de votre appareil, merci de mettre à jour votre TITANIUM.
EN Before using the device for the first time, please update your TITANIUM.
DE Vor der ersten Verwendung Ihres Geräts muss eine Update Ihres TITANIUM ausgeführt werden.
ES Antes de usar su dispositivo por primera vez, por favor actualice su TITANIUM.
RU Перед первым использованием устройства обновите TITANIUM.
NL Voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt moet de TITANIUM ge-update worden .
IT Prima del primo utilizzo del vostro apparecchio, siete pregati di aggiornare il vostro TITANIUM.
PT Antes del primer uso de su aparato, por favor actualice su TITANIUM.

1	2
	

- FR** Insérer la clé usb fournie dans son port dédié puis démarrer l'appareil.
EN Insert the supplied USB flash drive into its dedicated port and start the device.
DE Den mitgelieferten USB-Datenträger im vorgesehenen Anschluss einstecken und das Gerät einschalten.
ES Inserte la tarjeta USB incluida en el puerto USB e inicie el aparato.
RU Вставьте входящую в комплект USB флешку в предназначенный для этого порт и включите аппарат.
NL Breng de meegeleverde USB-stick in en start het apparaat.
IT Inserire la chiavetta USB fornita nella porta dedicata e avviare l'apparecchio.
PT Insira o pendrive USB fornecida no slot dedicado e inicie o dispositivo.

- FR** Une fois la mise à jour faite, l'appareil est prêt à fonctionner en mode « DEGAUSS ».
EN Once the update is done, the device is ready to operate in « DEGAUSS » mode.
DE Anschliessend ist das Gerät betriebsbereit im Modus « DEGAUSS ».
ES Una vez hecha la actualización, la unidad está lista para funcionar en modo « DEGAUSS »
RU После обновления устройство готово к работе в режиме «DEGAUSS».
NL Nadat deze update is afgerond is het apparaat klaar voor gebruik in de modus « DEGAUSS »
IT Una volta aggiornato, l'apparecchio è pronto per funzionare in modalità « DEGAUSS ».
PT Una vez la actualización realizada, el aparato puede funcionar en modo «DEGAUSS»