



<b>FR</b>	2-6	<b>TESTEUR DE BATTERIE DBT 350</b>
<b>EN</b>	7-11	<b>BATTERY TESTER DBT 350</b>
<b>DE</b>	12-16	<b>BATTERIETESTER DBT 350</b>
<b>ES</b>	17-21	<b>PROBADOR DE BATERÍA DBT 350</b>
<b>RU</b>	22-26	<b>ТЕСТЕР БАТАРЕЙ DBT 350</b>
<b>NL</b>	27-31	<b>ACCU-TESTER DBT 350</b>
<b>IT</b>	32-36	<b>TESTER DI BATTERIA DBT 350</b>

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement de l'appareil et les précautions à suivre pour la sécurité de l'utilisateur. Merci de le lire attentivement avant la première utilisation et de le conserver soigneusement pour toute relecture future.

**Risque d'explosion et d'incendie!**

Une batterie en charge peut émettre des gaz explosifs.

Le testeur de batterie doit être connecté uniquement aux batteries ayant une tension nominale de sortie de 12 V et 24 V.

**ATTENTION :** Une inversion de polarité entraînera la fusion du fusible et pourrait causer des dommages permanents. Les dommages dus à l'inversion de polarité ne sont pas couverts par notre garantie.

**ATTENTION :** si la batterie de la voiture est déconnectée, il est possible que certains systèmes de gestion soient désactivés.

Consultez le manuel de votre véhicule pour plus d'informations sur l'installation.

N'utilisez pas le testeur de batterie si le cordon ou les cosses sont endommagés.

N'utilisez pas le testeur de batterie s'il a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Ne pas démonter l'appareil. Un râssemblage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

**Risque de projection d'acide !**

- Porter des verres de sécurité et des vêtements appropriés.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin sans tarder.
- Éviter les flammes et les étincelles. Ne pas fumer.
- Protéger les surfaces de contacts électriques de la batterie à l'encontre des courts-circuits.
- Matériel conforme aux directives européennes. La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site.
- Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne)
- Matériel conforme aux exigences britanniques. La déclaration de conformité britannique est disponible sur notre site (voir à la page de couverture).
- Appareil conforme aux normes Marocaines.
- La déclaration C<sub>AS</sub> (CMIM) de conformité est disponible sur notre site internet.



- Ce matériel fait l'objet d'une collecte sélective selon la directive européenne 2012/19/UE. Ne pas jeter dans une poubelle domestique !
- Produit recyclable qui relève d'une consigne de tri.



## FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Remarque : Chaque fois que le testeur est connecté à une batterie, il effectuera une vérification rapide du câble pour assurer une connexion correcte. Si la connexion est bonne, le testeur passera à l'écran d'accueil. Si la connexion est mauvaise, l'écran affichera «VERIF. CABLES». Dans ce cas, vérifier les connexions des câbles. Les pinces devront peut-être être reconnectées à la batterie ou le câble devra peut-être être remplacé si ses extrémités sont endommagées.

**1-** S'assurer que l'endroit est bien ventilé avant d'effectuer un test.

**2-** Testeur pour batteries 12 V et systèmes de charge 12 & 24 V (SEULEMENT 12 volt pour les batteries START & STOP)

**3-** Avant d'effectuer un test sur la batterie, s'assurer que le contact est coupé, que les accessoires ne fonctionnent pas. Fermer toutes les portes et le coffre.

**4-** Température de fonctionnement conseillée : De 0°C (32°F) à 50°C (122°F)

**5-** S'assurer que les bornes de la batterie soient propres. Si nécessaire, les nettoyer à l'aide d'une brosse métallique.

⚠ Toute présence d'oxydation entre les pinces du testeur et les cosses de la batterie ou entre les cosses de la batterie et les plots de cette dernière diminue l'efficacité du testeur.

**6-** Brancher la pince négative (noire) à la borne négative de la batterie. Brancher la pince positive (rouge) sur la borne positive de la batterie.

## MENU PRINCIPAL

Une fois les pinces branchées, le testeur affiche automatiquement le menu principal. Utiliser les flèches **↔** pour faire défiler les fonctionnalités du menu principal.

Fonctionnalités	Ecran d'affichage	Action
<b>Test de batterie</b>	<b>TEST BATTERIE XX.XX V</b> 1/5	Appuyer sur «ENTRÉE» pour faire un test de batterie
<b>Test du système</b>	<b>TEST DU SYSTÈME XX.XX V</b> 2/5	Appuyer sur «ENTRÉE» pour faire un test du système
<b>Test en véhicule</b>	<b>ESSAI EN VEHIC XX.XX V</b> 3/5	Appuyer sur «ENTRÉE» pour faire un test en véhicule
<b>Sélection de la langue</b>	<b>LA LANGUE SÉLECTIONNER</b> 4/5	Appuyer sur «ENTRÉE» pour changer de langue
<b>Luminosité</b>	<b>BRILLANCE</b> 5/5	Appuyer sur «ENTRÉE» pour régler la luminosité de l'écran.

## TESTER LA BATTERIE

1. Sélectionner «test de la batterie» dans le menu principal et appuyer sur «ENTRÉE».
2. Appuyer sur **↔** pour sélectionner «ORDINAIRE/STANDARD» ou «START / STOP». Appuyer sur «ENTRÉE» pour confirmer.
3. Appuyer sur la touche **↔** pour sélectionner le type de batterie. Appuyer sur «ENTRÉE» pour confirmer.
4. Appuyer sur la touche **↔** pour sélectionner la norme (EN, CCA/SAE, CA/MCA, JIS, DIN, CEI). Appuyer sur «ENTRÉE» pour confirmer.

CCA / SAE : 40~2000  
 EN: 40~1885  
 DIN: 25~1120  
 IEC: 30~1320  
 JIS: By Battery Type No  
 CC / MCA : 50~2400

6. Appuyer sur la touche **►** pour entrer la capacité de la batterie (exprimée en Ampère «Ah»). Appuyer sur «ENTRÉE» pour confirmer.
7. Confirmer la température ambiante supérieure à 0° (32°F) en appuyant sur «ENTRÉE».
8. Suivre les instructions du testeur.

**Avant le démarrage du test, il est possible de revenir au menu principal en appuyant sur «ENTRÉE» pendant 2 secondes.**

● **Résultat du test de la batterie**

Cas	Résultats trouvés	Analyse
Batterie en bon état	BATTERIE OK VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie est opérationnelle.
Bon état, à recharger	OK A RECHARGER VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Batterie en bon état mais au courant faible. A recharger avant toute utilisation.
Mise en garde	MISE EN GARDE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie doit être entretenue. Elle affaiblit progressivement la capacité de démarrage du moteur. Il peut également y avoir une mauvaise connexion entre le véhicule et la batterie. Surveiller la batterie pour un possible remplacement.
Charger et tester	CHARGER & TESTER VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie est déchargée et ne peut pas être testée. Recharger la batterie pour effectuer un nouveau test.
A remplacer	A REMPLACER VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie se décharge rapidement et n'est plus fonctionnelle. Remplacer la batterie.
Cellules défectueuses à remplacer	CEL DEF. A REMPL. VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Au moins une des cellules de la batterie est court-circuitée. Remplacer la batterie.
Erreur charge	ERREUR CHARGE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie dépasse 2 000 CCA ou 200 Ah, ou les pinces ne sont pas connectées convenablement. Charger complètement la batterie et retester après avoir écarté les deux autres causes. Si l'affichage reste identique, la batterie doit être remplacée.

● **Affichage de l'état de charge et l'état de santé de la batterie**

1. Appuyer sur les touches directionnelles pour voir le SOC (état de charge) et le SOH (état de santé) de la batterie.
2. Appuyer sur «ENTRÉE» pour revenir au menu principal.

**TEST DU SYSTÈME DE CHARGE DE L'ALTERNATEUR**

1. Sélectionner «test du système» dans le menu principal.
2. S'assurer que tous les consommateurs soient éteints, tels que les phares, les lumières, l'air conditionné, la radio etc. avant de démarrer le moteur.

3. Lorsque le moteur est en marche, l'un des 3 résultats suivants s'affiche :

Résultats affichés	Analyse
Démarrage des volts normaux	La tension est normale. Appuyer sur «ENTRÉE» pour effectuer un test de circuit de charge
Tension de démarrage basse	La tension est sous la limite. Faire une mise au point du démarreur selon les procédures recommandées par le fabricant.
Volts au démarrage non-détectés	La tension de démarrage n'est pas détectée. Effectuer de nouveau le démarrage du moteur.

4. Appuyer sur «ENTRÉE» pour commencer le test du système de charge.

• **Résultat du test de la tension de démarrage**

Cas	Résultats affichés	Analyse
Haute tension de démarrage lorsque le test est effectué avec le moteur au ralenti	<b>ALT VOL REDRES xx.xx V HAUTE</b>	Vérifier que les connexions soient bonnes. Si tout est bien connecté, remplacer le régulateur.
Tension de démarrage normale lorsque le test est effectué avec le moteur au ralenti	<b>ALT VOL REDRES xx.xx V NORMAL</b>	Aucun problème détecté. Fonctionnement normal de l'alternateur.
Tension basse de démarrage lorsque le test est effectué avec le moteur au ralenti	<b>ALT VOL REDRES xx.xx V BAS</b>	L'alternateur ne procure pas suffisamment de courant à la batterie. Vérifier les courroies, et s'assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche. Si les courroies glissent ou sont brisées, les remplacer et faire le test à nouveau. Vérifier la connexion entre l'alternateur et la batterie. Si la connexion est mauvaise, nettoyer ou remplacer le câble et faire le test à nouveau. Si les courroies et la connexion sont en bonne condition, remplacer l'alternateur.

5 Le testeur demandera «ALLUMEZ CONSUM ET PRESSEZ ENTER». Allumer le chauffage au maximum (chaleur), les phares de route et les feux arrières. Ne pas allumer de charges cycliques telles que la climatisation ou les essuie-glace.

6. Lorsque le test est effectué, faire tourner le moteur à 2500 tr/min pendant 15 secondes.

7. Appuyer sur «ENTRÉE», l'ondulation du système de charge apparaît. L'un des trois résultats de test s'affiche :

Cas	Résultats affichés	Analyse
Ondulation détectée normale	<b>TENSION REDRES OK xx.xx V NORMAL</b>	Les diodes fonctionnent bien dans l'alternateur/démarreur
Aucune ondulation détectée	<b>TENSION REDRES DEF PRESSEZ ENTER</b>	Aucune ondulation détectée. Disfonctionnement de l'alternateur. Le remplacer.
Intensité d'ondulation haute	<b>TENSION REDRES OK xx.xx V HAUT</b>	Une ou plusieurs diodes ne fonctionnent pas ou sont endommagées. S'assurer que le support de l'alternateur est bien placé et que les courroies fonctionnent correctement. Si c'est le cas, remplacer l'alternateur

8. Appuyer sur «ENTRÉE», pour continuer le test de système de charge avec les consommateurs en marche (phares, chauffage ...).

• **Résultat du test de système de charge avec consommateurs en marche**

Cas	Résultats affichés	Analyse
Haute tension de démarrage lorsque le test est effectué avec les consommateurs en marche	<b>TENSION ALTERNA. xx.xx V HAUT</b>	La tension de sortie de l'alternateur est anormalement élevée. Vérifier qu'il n'y a pas de problèmes de connexions. Si non, remplacer l'alternateur.
Tension de démarrage normale lorsque le test est effectué avec les consommateurs en marche	<b>TENSION ALTERNA. xx.xx V NORMAL</b>	La sortie de tension de l'alternateur est normale. Aucun problème n'est détecté.

Tension basse de démarrage lorsque le test est effectué avec les consommateurs en marche	<b>TENSION ALTERNA. xx.xx V BAS</b>	L'alternateur ne procure pas suffisamment de courant pour la charge du système électrique et la batterie. Vérifier les courroies, et s'assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche. Si les courroies glissent ou sont brisées, remplacer les courroies et faire le test à nouveau. Vérifier la connexion entre l'alternateur et la batterie. Si la connexion est mauvaise, nettoyer ou remplacer le câble et faire le test à nouveau. Si les courroies et la connexion sont en bon état, remplacer l'alternateur.
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Appuyer sur «ENTRÉE», lorsque le test du système est terminé. Eteindre tous les consommateurs (chauffage, phares ...). Appuyer sur «ENTRÉE» pour obtenir les résultats du test. Utiliser les boutons  $\leftrightarrow$  pour lire les résultats complets.

### TEST EN VEHICULE

Ceci est une combinaison du test de la batterie et du test du système. En choisissant «test en véhicule» le testeur fait automatiquement l'ensemble des tests. Les résultats des tests sont affichés sur un seul et même ticket. Se référer aux procédures de test ci-dessus ou suivre les instructions sur l'écran du testeur.

### MAINTENANCE

Cas	Remèdes
Ecran non allumé	Vérifier que l'appareil est bien connecté à la batterie La tension de la batterie n'est pas assez importante pour réaliser le test (le testeur s'allume à 6 V et démarre un test à 8 V). Charger complètement la batterie et réessayer.

### CONDITION DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- Les incidents dus à un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).
- Les pannes liées à l'environnement (pollution, rouille, poussière).

En cas de panne, retourner l'appareil à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture...)
- une note explicative de la panne.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

This manual includes guidelines on the operation of your device and the precautions to follow for your own safety. Ensure it is read carefully before first use and keep it handy for future reference.

**Risk of explosion and fire!**

A battery being charged can emit explosive gas.

The battery tester should only be connected to batteries with a rated output voltage of 12 V and 24 V.

**CAUTION:** Reverse polarity will cause the fuse to blow and could cause permanent damage. Damage due to reverse polarity is not covered by our warranty.

**CAUTION:** If the car's battery is disconnected, some management systems may be disabled.

Consult your vehicle manual for more information on installation.

Do not use the battery tester if the cord or terminals are damaged.

Do not use the battery tester if it has received a severe shock or has been damaged in any way.

Do not disassemble the device. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.

**Acid projection hazard!**

- Wear appropriate safety glasses and clothing.
- If your eyes or skin come into contact with battery acid, rinse the affected part of the body with plenty of water and seek immediate medical assistance.



- Avoid flames and sparks. Do not smoke.
- Protect the electrical contacts of the battery against short-circuiting.



- The device complies with European Directive.
- The certificate of compliance is available on our website.
- EAC conformity mark (Eurasian Economic Commission)
- Material conforms to UK requirements. The UK Declaration of Conformity is available on our website (see cover page).
- Device compliant with Moroccan standards.
- The C<sub>A</sub> (CMIM) declaration of conformity is available on our website.



- This product should be disposed of at an appropriate recycling facility. Do not dispose of in domestic waste.
- Recyclable product that falls within waste sorting recommendations

**OPERATION AND USE**

Note: Whenever the tester is connected to a battery, it will perform a quick check of the cable to ensure proper connection. If the connection is good, the tester will go to the home screen. If the connection is bad, the display will show «CHECK CABLE». In this case, check the cable connections. The clamps may need to be reconnected to the battery or the cable may need to be replaced if its ends are damaged.

- 1- Ensure that the area is well ventilated before performing a test.
- 2- Tester for 12 V batteries and systems for 12 & 24 V charging (Only 12 volt for START & STOP batteries)
- 3- Before running a test on the battery, make sure the ignition is off, the accessories are also off. Close all the doors and the boot.
- 4- Recommended operating temperature: From 0°C (32°F) to 50°C (122°F)
- 5- Make sure the battery terminals are clean. If necessary, clean them using a wire brush.

 Any presence of oxidation between the tester terminals and the battery connectors or between the battery connectors and the battery terminals reduces the effectiveness of the tester.

- 6- Connect the negative (black) terminal to the negative terminal of the battery. Connect the positive plug (red) to the positive terminal of the battery.

**MAIN MENU**

Once the clamps are connected, the tester automatically displays the main menu. Use the arrows to scroll through  the main menu features.

Features	Display screen	Action
<b>Battery test</b>	<b>BATTERY TEST XX.XX V</b>	1/5 Press "ENTER" to do a battery test
<b>System test</b>	<b>SYSTEM TEST XX.XX V</b>	2/5 Press "ENTER" to test the system
<b>Vehicle test</b>	<b>IN-VEHICLE TEST XX.XX V</b>	3/5 Press "ENTER" to do a vehicle test
<b>Selection of the language</b>	<b>LANGUAGE SELECT</b>	4/5 Press "ENTER" to change the language
<b>Brightness</b>	<b>BRIGHTNESS</b>	5/5 Press "ENTER" to adjust the brightness of the screen.

**BATTERY TEST**

1. Select «Battery Test» from the main menu and press «ENTER»
2. Press  to select «REGULAR / STANDARD» or «START / STOP»
3. Press button  to select the battery type. Press «ENTER» to confirm.
5. Press the  key to select the standard (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, SAE, GB)

CCA / SAE : 40~2000

EN: 40~1885

DIN: 25~1120

IEC: 30~1320

JIS: By Battery Type No

CC / MCA : 50~2400

6. Press the **↔** button to enter the battery capacity (shown in Ah-hour amp)
7. Confirm the ambient temperature above 0 ° (32 ° F) by pressing «ENTER».
8. Follow the instructions of the tester.

**Before starting the test, it is possible to return to the main menu by pressing «ENTER» for 2 seconds.**

- **Battery test result**

Result	Results found	Analysis
Battery in good condition	GOOD & PASS VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	The battery is operational.
Good condition, to be recharged	GOOD & RECHARGE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Battery in good condition but low current. To recharge before any use.
Warning	CAUTION VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	The battery must be maintained. It gradually weakens the starting capacity of the engine. There may also be a bad connection between the vehicle and the battery. Monitor the battery for a possible replacement.
Charge & test	RECHARGE & RETEST VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	The battery discharges quickly and is no longer functional. Replace the battery.
To replace	BAD & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	The battery discharges quickly and is no longer functional. Replace the battery.
Defective cells to replace	BAD CELL & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	At least one of the cells in the battery is in short-circuit. Replace the battery.
Charge error	LOAD ERROR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	The battery exceeds 2,000 CCA or 200 Ah, or the clamps are not connected properly. Fully charge the battery and retest after discarding the other two causes. If the display remains the same, the battery must be replaced.

- **Display of the state of charge and the state of health of the battery**

1. Press the directional buttons to view the SOC (charge status) and SOH (health status) of the battery.
2. Press «ENTER» to return to the main menu.

### TEST OF THE ALTERNATOR CHARGING SYSTEM

1. Select «system test» in the main menu.
2. Ensure that all consumers are off, such as headlights, lights, air conditioning, radio etc. before starting the engine.
3. When the engine is running, one of the following 3 results is displayed :

Results displayed	Analysis
Starting normal volts	The voltage is normal. Press "ENTER" to perform load circuit test
Low starting voltage	The voltage is below the limit. Tune the starter in line with the procedure supplied by the manufacturer.
No starting voltage detected	The starting voltage is not detected. Start the engine again.

4. Press «ENTER» to begin the charging system test.

- Result of the start voltage test**

Result	Results displayed	Analysis
High starting voltage when the test is performed with the engine at idle	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V HIGH</b>	Check that the connections are good. If everything is properly connected, replace the regulator.
Normal starting voltage when the test is performed with the engine at idle	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL</b>	No problem detected. Normal operation of the alternator.
Low starting voltage when the test is performed with the engine at idle	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V LOW</b>	The alternator does not provide enough power to the battery. Check the belts, and ensure that the alternator is running when the engine is on. If the belts slip or are broken, replace them and re-test. Check the connection between the alternator and the battery. If the connection is bad, clean or replace the cable and re-test. If the alternator belts and connection are in good condition, replace the alternator.

5. The tester will prompt to «TURN ON CONSUMERS AND PRESS ENTER». Turn on the heater to maximum (heat), full beam lights and rear headlights. Do not switch on cyclic loads such as air conditioning or windscreen wipers.

6. When the test is done, run the engine at 2500 rpm for 15 seconds.

7. Press «ENTER», the undulation of the charging system is visible. One of the three test results is displayed:

Result	Results displayed	Analysis
Normal undulation detected	<b>RIPPLE DETECTED xx.xx V NORMAL</b>	The diodes are working in the alternator/starter
No undulation detected	<b>NO RIPPLE DETECT PRESSEZ ENTER</b>	No undulation detected Alternator malfunction. Replace it.
High undulation intensity	<b>RIPPLE DETECTED xx.xx V HIGH</b>	One or more diodes are not working or are damaged. Make sure that the alternator support is properly positioned and that the timing belts are working properly. If so, replace the alternator.

8. Press «ENTER» to continue the charging system test with the consumers running (lights, heating ...).

- Charging system test result with consumers running**

Examples	Results displayed	Analysis
High starting voltage when the test is carried out with consumers in operation	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V HIGH</b>	The alternator output voltage is abnormally high. Check that there are no connection problems. If not, replace the alternator.
Normal starting voltage when the test is performed with the consumers in operation	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL</b>	The alternator output voltage is normal. No problems are detected.
Low starting voltage when the test is performed with the consumers in operation	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V LOW</b>	The alternator does not provide enough current for charging the electrical system and the battery. Check the alternator belts, and make sure the alternator is running when the engine is running. If the timing belts slip or are broken, replace the timing belts and re-test. Check the connection between the alternator and the battery. If the connection is bad, clean or replace the cable and re-test. If the belts and connection are in good condition, replace the alternator.

9. Press «ENTER» when the system test is complete. Turn off all consumers (heating, lights, etc.). Press «ENTER» to obtain the test results. Use the buttons **◀▶** to read the complete results.

**VEHICLE TEST**

This is a combination of battery test and system test. By choosing «vehicle test» the tester automatically carries out all the tests. The test results are displayed on a single ticket. Refer to the test procedures above or follow the instructions on the screen.

**MAINTENANCE**

<b>Examples</b>	<b>Analysis</b>
Display switched off	Check that the device is properly connected. The battery voltage is not high enough to perform the test (the tester lights up at 6 V and starts a test at 8 V). Fully recharge the battery and try again.

**WARRANTY**

The warranty covers faulty workmanship for 2 years from the date of purchase (parts and labour).

The warranty does not cover:

- Transit damage.
- Normal wear of parts (eg. : cables, clamps, etc..).
- Damages due to misuse (power supply error, dropping of equipment, disassembling).
- Environment related failures (pollution, rust, dust).

In case of failure, return the unit to your distributor together with:

- The proof of purchase (receipt etc ...)
- A description of the fault reported

**SICHERHEITSANWEISUNGEN**

Diese Betriebsanleitung enthält Sicherheits- und Betriebshinweise. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

**Explosions- und Brandgefahr!**

Beim Aufladen einer Batterie können explosive Gase freigesetzt werden.

Der Batterietester sollte nur an Batterien mit einer Ausgangsnennspannung von 12 V und 24 V angeschlossen werden.

**ACHTUNG:** eine Verpolung führt zum Schmelzen der Sicherung und kann dauerhafte Beschädigungen verursachen. Die von einer Verpolung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

**ACHTUNG:** Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, sind möglicherweise einige Steuerungssysteme inaktiv.

Für weitere Information zur Einrichtung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Kabel oder Anschlüsse beschädigt sind.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es einen heftigen Stoß erlitten hat oder auf andere Art beschädigt wurde.

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Eine falscher Zusammenbau kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

**Gefahr von Säurespritzern !**

- Tragen Sie Schutzbrille und geeignete Kleidungen.
- Bei Kontakt der Batteriesäure mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen und Arzt konsultieren.
- Vermeiden Sie Funken und Flammen. Rauchen Sie nicht!
- Schützen Sie die elektrischen Kontaktflächen der Batterie gegen Kurzschlüsse.
- Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien und Normen. Die Konformitätserklärung ist auf unserer Internetseite verfügbar.
- EAC-Konformitätszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft)
- Das Material entspricht den britischen Anforderungen.
- Die UK-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar (siehe Titelseite).
- Das Gerät entspricht den marokkanischen Normen.
- Die C<sub>h</sub> (CMIM)-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar.





- Dieses Gerät entspricht der 2012/19/EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektro-Altgeräte!
- Recyclingprodukt, das nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

## BETRIEB UND NUTZUNG

Hinweis: Immer wenn der Tester an einer Batterie angeschlossen wird, überprüft er die Messleitung auf korrekten Anschluss. Bei korrektem Anschluss, zeigt der Tester die Startseite an. Bei falschem Anschluss, zeigt der Tester «KABEL PRÜFEN» an. In diesem Fall den Anschluss überprüfen. Die Klemmen an der Batterie neu anschliessen oder bei beschädigter Messleitung diese ersetzen.

- 1- Führen Sie die Test nur in gut gelüfteten Räumen durch.
- 2- Batterietester für 12 VBatterien und 12 & 24V Lichtmaschinen (Nur 12V bei Start-Stop-Batterien)
- 3- Vor dem Test vergewissern, dass die Zündung ausgeschaltet ist. Alle Türen und den Kofferraum schließen.
- 4- Betriebstemperatur : von 0°C (32°F) bis 50°C (122°F)
- 5- Sicherstellen, das die Pole der Batterie sauber sind. Wenn erforderlich, mit einer Metallbürste putzen.  
⚠️ Rost oder Schmutz zwischen den Klemmen des Testers und den Batterieanschlüssen oder zwischen den Batterieanschlüssen und deren Polen beeinflussen das Testergebnis.
- 6- Die Minuspolklemme (schwarz) am Minuspol der Batterie anschließen. Die Pluspolklemme am Pluspol der Batterie anschließen.

## HAUPTMENÜ

Wenn die Klemmen angeschlossen sind, zeigt der Tester automatisch das Hauptmenü . Die Pfeiltaste benutzen, um **→** die Funktionen im Hauptmenü durchzublättern.

Funktionen	LCD Display	Aktion
<b>Batteritest</b>	<b>BATTERIE TEST XX.XX V</b>	1/5 "ENTER" drücken um einen Batteriestest durchzuführen
<b>Systemtest</b>	<b>SYSTEM TEST XX.XX V</b>	2/5 " ENTER" drücken um einen Lichtmaschinentest durchzuführen
<b>Test im Fahrzeug</b>	<b>FAHRZEUGTEST XX.XX V</b>	3/5 "ENTER" drücken um einen Test im Fahrzeug durchzuführen
<b>Auswahl der Sprache</b>	<b>SPRACHE WAHLEN</b>	4/5 "ENTER" drücken um die Sprache zu ändern"
<b>Helligkeit</b>	<b>HELLIGKEIT</b>	5/5 "ENTER"" drücken, um die Helligkeit einzustellen.

## BATTERIE TESTEN

1. Im Hauptmenü «Test der Batterie» auswählen und «ENTER» drücken.
2. Auf **→** drücken, um «NORMAL/STANDARD» oder «START / STOP» auszuwählen.
3. Auf die Taste **→** um den Batterietyp auszuwählen. «ENTER» drücken, um zu bestätigen.
5. Auf die Taste **→** drücken, um die Norm auszuwählen (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, CEI, SAE, GB)

CCA / SAE : 40~2000  
 EN: 40~1885  
 DIN: 25~1120  
 IEC: 30~1320  
 JIS: By Battery Type No  
 CC / MCA : 50~2400

6. Auf die Taste **►** um die Batteriekapazität (in Ampere-Stunde «Ah») auszuwählen.
7. Drücken Sie auf «ENTER» um die korrekte Umgebungstemperatur (über 0°C / 32 °F) zu bestätigen.
8. Den Anweisungen am Tester folgen.

**Durch Drücken der «ENTER»-Taste für mehr als zwei Sekunden gelangt man zurück ins Hauptmenü.**

#### • Ergebnis des Batterietests

Cas	Résultats trouvés	Analyse
Batterie im guten Zustand	GUT & BESTANDEN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Die Batterie ist betriebsbereit.
Guter Zustand, aufladen	GUT & AUFLADEN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Batterie in gutem Zustand aber mit geringer Spannung. Vor Gebrauch aufladen.
Warnung	VORSICHT VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Die Batterie muss aufgeladen werden. Die Startleistung des Motors wird schwächer. Möglicherweise besteht auch eine schlechte Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Batterie. Batterie prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Laden und testen	LADEN & PRUEFEN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Die Batterie ist entladen und kann nicht getestet werden. Die Batterie aufladen, um einen Test erneut durchzuführen.
Batterie ersetzen.	DEFEKT/ERSETZEN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Die Batterie entlädt sich und funktioniert nicht mehr. Batterie ersetzen
Bei defekten Zellen muss die Batterie ersetzt werden.	ZELLE DEFECT VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Mindestens eine Batteriezelle ist im Kurzschluss. Batterie ersetzen
Fehler Aufladung	FEHLER BEIM LADEN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Die Batterie ist über 2 000CCA oder 200Ah oder die Klemmen sind nicht richtig angeschlossen. Die Batterie aufladen und nach Überprüfung der anderen möglichen Ursachen erneut testen. Bleibt die Anzeige gleich, muss die Batterie ersetzt werden.

#### • Anzeige des Lade- und Batteriezustands

1. Die Pfeiltasten drücken, um den SOC (Ladezustand) und den SOH (Batteriezustand) zu lesen.
2. «ENTER» drücken, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

#### TEST DER LICHTMASCHINE

1. «Systemtest» im Hauptmenü auswählen.
2. Alle Verbraucher im Fahrzeug müssen ausgeschaltet sein (Leuchte, Klimaanlage, Radio usw.), bevor Sie den Motor starten.
3. Wenn der Motor läuft, wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt :

Angezeigte Ergebnisse:	Analysen
Spannung beim Starten normal	Die Spannung ist normal. "ENTER" drücken, um einen Ladekreistest durchzuführen.
Niedrige Startspannung	Die Spannung ist zu niedrig. Den Anlasser gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers überprüfen
Keine Spannung beim Starten erkannt.	Es wird keine Startspannung gemessen. Den Motor erneut starten.

4. «ENTER» drücken, um einen Ladetest durchzuführen.

#### • Ergebnis des Startspannungstests

Fall	Angezeigte Ergebnisse:	Analysen
Hohe Startspannung, wenn der Test mit leerlaufendem Motor durchgeführt wird.	<b>LEERLAUFPANNUNG xx.xx V HOCH</b>	Prüfen, ob die Verbindungen korrekt sind. Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann den Regler ersetzen.
Normale Startspannung wenn der Test mit leerlaufendem Motor durchgeführt wird.	<b>LEERLAUFPANNUNG xx.xx V NORMAL</b>	Kein Problem festgestellt. Normalbetrieb der Lichtmaschine.
Niedrige Startspannung wenn der Test mit leerlaufendem Motor durchgeführt wird.	<b>LEERLAUFPANNUNG xx.xx V LOW</b>	Die Lichtmaschine liefert nicht genug Strom an die Batterie. Keilriemen prüfen und sicherstellen, dass die Lichtmaschine funktioniert, wenn der Motor in Betrieb ist. Rutschen die Keilriemen oder sind sie beschädigt, dann diese ersetzen und den Test erneut durchführen. Verbindung zwischen Lichtmaschine und Batterie prüfen. Bei schlechter Verbindung das Kabel reinigen oder ersetzen und den Test erneut durchführen. Sind die Keilriemen in gutem Zustand, dann die Lichtmaschine ersetzen.

5. Am Tester wird Folgendes angezeigt: «VERBRAUCHER EIN ENTER DRUECKEN». Die Heizung auf maximale Leistung einstellen, sowie alle Lichter einschalten. Keine zyklische Lasten wie Klimaanlage oder Scheibenwischer einschalten.

6. Nach durchlaufenem Test, erhöhen Sie die Drehzahlen des Motors für 15 Sekunden auf 2500U/min.  
 7. Drücken Sie ENTER. Die Welligkeit des Ladestromkreises erscheint. Ein der folgenden Ergebnisse wird angezeigt.

Fall	Angezeigte Ergebnisse:	Analysen
Normale Welligkeit erkannt.	<b>RIPPLE FESTGESTELLT xx.xx V NORMAL</b>	Die Dioden in der Lichtmaschine/im Anlasser arbeiten korrekt.
Keine Welligkeit erkannt.	<b>KEINE BRUMMSP. ENTER DRUECKEN</b>	Keine Welligkeit erkannt. Funktionsstörung der Lichtmaschine. Ersetzen.
Hohe Welligkeit.	<b>RIPPLE FESTGESTELLT xx.xx V HOCH</b>	Eine oder mehrere Dioden funktionieren nicht oder sind beschädigt. Sicherstellen, dass die Halterung der Lichtmaschine richtig eingesetzt ist und dass die Riemen richtig funktionieren. Wenn es der Fall ist, dann die Lichtmaschine ersetzen.

8. «ENTER» drücken, um den Test mit in Betrieb stehendem Zubehör durchzuführen (Leuchte, Heizung...).

#### • Ergebnis des Ladestromkreistests mit in Betrieb stehendem Zubehör.

Fall	Angezeigte Ergebnisse:	Analysen
Hohe Startspannung beim Test mit in Betrieb stehendem Zubehör.	<b>SPANNUNG BELAST. xx.xx V HOCH</b>	Die Ausgangsspannung der Lichtmaschine ist zu hoch. Prüfen, ob es einen Verbindungsfehler gibt. Sonst die Lichtmaschine ersetzen.
Normale Startspannung beim Test mit in Betrieb stehendem Zubehör.	<b>SPANNUNG BELAST. xx.xx V NORMAL</b>	Die Ausgangsspannung der Lichtmaschine ist normal. Kein Problem wurde erkannt.

Niedrige Startspannung beim Test mit in Betrieb stehendem Zubehör.	<b>SPANNUNG BELAST. xx.xx V LOW</b>	Die Lichtmaschine liefert nicht genug Strom zur Aufladung der Batterie und der elektrische Anlage. Keilriemen prüfen und sicherstellen, das die Lichtmaschine funktioniert, wenn der Motor in Betrieb ist. Rutschen die Riemen, oder sind sie beschädigt, dann diese ersetzen und den Test erneut durchführen. Anschluss zwischen Lichtmaschine und Batterie prüfen. Bei schlechter Verbindung das Kabel reinigen oder ersetzen und den Test erneut durchführen. Sind die Riemen in gutem Zustand, dann die Lichtmaschine ersetzen."
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Drücken Sie «ENTER», wenn der Systemtest abgeschlossen ist. Schalten Sie alle Verbraucher (Heizung, Licht usw.) aus. Drücken Sie «ENTER», um die Testergebnisse zu erhalten. Verwenden Sie die Tasten **◀▶**, um die vollständigen Ergebnisse abzulesen.

### TEST IM FAHRZEUG

Dies ist eine Kombination aus Batterie- und Systemtest. Bei Auswahl von «Test im Fahrzeug» führt das Gerät alle Tests durch. Die Testergebnisse werden auf einem einzigen Beleg ausgedruckt. Den oberen Testprozeduren oder den am Tester angezeigten Anweisungen folgen.

### WARTUNG

Fall	Analyse
Bildschirm aus	Prüfen, ob das Gerät richtig an der Batterie angeschlossen ist. Die Batteriespannung ist zu niedrig, um einen Test durchzuführen (der Tester leuchtet bei 6 V auf und startet einen Test bei 8 V). Die Batterie aufladen und erneut versuchen.

### HERSTELLERGARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 24 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg).

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei:

- Durch Transport verursachten Beschädigungen.
- Normalem Verschleiß der Teile (z.B. : Kabel, Klemmen, usw.) sowie Gebrauchsspuren.
- Von unsachgemäßem Gebrauch verursachten Defekten (Sturz, harte Stöße, Demontage).
- Durch Umwelteinflüsse entstandene Defekte (Verschmutzung, Rost, Staub).

Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvoranschlages durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt GYS ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento de su aparato y las precauciones a seguir para su seguridad. Léalo atentamente antes del primer uso y consérvelo con cuidado para cualquier relectura en el futuro.

**Riesgo de explosión y de incendio !**

Una batería en carga puede emitir gases explosivos.

El probador de batería debe conectarse únicamente a las baterías con una tensión nominal de salida de 12V y 24V.

CUIDADO : una inversión de polaridad puede conllevar la fusión del fusible y podría causar daños permanentes.

Los daños debidos a la inversión de polaridad no están cubiertos por la garantía.

ATENCIÓN: si la batería del vehículo está desconectada, es posible que algunos sistemas de gestión estén desactivados.

Consulte el manual de su vehículo para más información sobre la instalación.

No utilice el probador de batería si el cordón o los terminales están dañados.

No utilice el probador de batería si el producto ha recibido un golpe brusco o ha sido dañado de cualquier manera.

No desmonte el aparato. Un re-ensamblado incorrecto puede conllevar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio.

**Riesgo de proyección de ácido !**

- Lleve gafas de seguridad y prendas apropiadas.



- En caso de contacto con los ojos o la piel, aclare inmediatamente con agua abundantemente y consulte con un médico sin demora.



- Evite las llamas y las chispas. No fume.

- Proteja las superficies de contactos eléctricos de la batería contra cortocircuitos.



- Material conforme a las Directivas europeas. La declaración de conformidad UE está disponible en nuestra página web.



- Marca de conformidad EAC (Comunidad económica euroasiática).



- Material conforme a las exigencias británicas.

- La declaración de conformidad británica está disponible en nuestra web (dirección en la portada).



- El dispositivo se ajusta a las normas marroquíes.
- La declaración de conformidad C<sub>a</sub> (CMIM) está disponible en nuestro sitio web.
- Este material requiere una recogida de basuras selectiva según la directiva europea 2012/19/UE. ¡No tirar este producto a la basura doméstica!
- Producto recicitable que requiere una separación determinada.

## **FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN**

Información : Cada vez que el probador esté conectado a una batería, va a realizar una verificación rápida del cable para asegurarse de una conexión correcta. Si la conexión está buena, el probador pasa a la pantalla inicial. Si la conexión está mala, la pantalla indica «COMPROBACIÓN DEL CABLE». En este caso, verificar las conexiones de los cables. Las pinzas quizás deberán estar re conectadas a la batería o el cable deberá estar cambiado si sus extremidades están dañadas.

1- Asegúrese de que el lugar está bien ventilado antes de efectuar una comprobación.

2- Probador para baterías de 12 V y sistemas de carga 12 & 24 V (ÚNICAMENTE 12 voltios para las baterías START & STOP)

3- Antes de efectuar una comprobación sobre la batería, asegúrese de que el contacto esté cortado y que los accesorios no funcionan. Cierre todas las puertas y el maletero.

4- Temperatura de funcionamiento aconsejada : De 0°C (32°F) a 50°C (122°F)

5- Asegúrese de que los bornes de la batería estén limpios. Si fuese necesario, límpielos con un cepillo metálico.

⚠ Toda presencia de óxido entre los terminales del comprobador y los conectores de la batería o entre los conectores de la batería y los bornes de este último disminuye la eficacia del indicador de carga.

6- Conecte el terminal negativo (negro) al borne negativo de la batería. Conecte el terminal positivo (rojo) sobre el borne positivo de la batería.

## **MENÚ PRINCIPAL**

Una vez las pinzas conectadas, el probador indica automáticamente el menú principal. Utilizar las flechas para ver ↗ las funcionalidades del menú principal.

FUNCIONALIDADES	Pantalla	Acción
<b>Test de batería</b>	<b>TEST DE BATERIA XX.XX V</b> 1/5	Presione "ENTRAR" para hacer una prueba de batería
<b>Comprobación del sistema</b>	<b>TEST DEL SISTEMA XX.XX V</b> 2/5	Presione "ENTRAR" para hacer una prueba de sistema
<b>Prueba en vehículo</b>	<b>TEST EN COCHE XX.XX V</b> 3/5	Presione "ENTRAR" para hacer una prueba en vehículo
<b>Selección del idioma</b>	<b>LENGUA SELECCIONAR</b> 4/5	Presione «ENTRAR» para cambiar el idioma
<b>Luminosidad</b>	<b>BRILLANTEZ</b> 5/5	Presionar «ENTRAR» para ajustar la luminosidad de la pantalla.



## COMPROBAR LA BATERÍA

1. Seleccione Prueba de la Batería en el menú principal y presione sobre ENTRAR.
2. Presionar **↓↑** para seleccionar «ORDINARIO/ESTANDAR» o «START / STOP»
3. Presionar la tecla **↓↑** para seleccionar el tipo de batería. Presionar «ENTRAR» para confirmar.
4. Presionar la tecla **↓↑** para seleccionar la norma (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, CEI, SAE, GB)

CCA / SAE : 40~2000

EN: 40~1885

DIN: 25~1120

IEC: 30~1320

JIS: By Battery Type No

CC / MCA : 50~2400

5. Presionar la tecla **↓↑** para entrar la capacidad de la batería (exprimida en Amperio·hora «Ah»)

6. Confirmar la temperatura ambiente superior a 0°C. (32°F) presionando «ENTRAR».

7. Seguir las instrucciones del probador

**Antes de iniciar la prueba, es posible de volver al menú principal presionando «ENTRAR» durante 2 segundos.**

### • Indicación del estado de carga y de salud de la batería

Resultado	Resultados encontrados	Análisis
Batería en buen estado	BUENO & PASO VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batería esta operacional.
Buen estado, a recargar	BUENA & RECARGADA VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Batería en buen estado pero corriente débil. A recargar antes de todo uso.
Precauciones	PRECAUCIÓN VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batería debe ser mantenida. Debilita de manera progresiva la capacidad de arranque del motor. También puede haber una mala conexión entre el vehículo y la batería. Vigilar la batería para un posible cambio.
Cargar y probar	RECARGA & RE-PROBAR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batería esta descargada y no puede ser probada. Recargar la batería para realizar una nueva prueba.
A reemplazar	MALO & REEMPLAZAR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batería se descarga rápidamente y no esta funcional. Reemplace la batería.
Celdas defectuosas a reemplazar	CELL MALA & REEMPLAZAR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Al menos una de las células de la batería está en cortocircuito. Reemplace la batería.
Error cargar	ERROR DE CARGA VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batería supera 2 000 CCA o 200 Ah, o las pinzas no están conectadas correctamente. Cargar completamente la batería y realizar una nueva prueba después de haber quitado las 2 otras causas. Si la pantalla sigue igual, la batería debe ser reemplazada.

• **Indicación del estado de carga y de salud de la batería**

- Presionar las teclas discretionales para ver el SOC (estado de carga) y el SOH (estado de salud) de la batería.
- Presionar «ENTRAR» para regresar al menú principal.

**PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA DEL ALTERNADOR**

- Seleccionar «prueba del sistema» en el menú principal.
- Asegúrese de que todos los accesorios del vehículo no estén en funcionamiento, como los faros, aire acondicionado, radio, etc antes de arrancar el motor..
- Cuando el motor está en marcha, uno de los tres resultados siguientes se indica

Resultados indicados	Análisis
Arranque de los voltios normales	La tensión está normal. Presionar «ENTRAR» para realizar una prueba del circuito de carga
Tensión de arranque baja	La tensión está por debajo del límite. Haga una comprobación del arrancador según los procedimientos recomendados por el fabricante.
Voltios al arranque no detectados	La tensión de arranque no se ha detectado. Efectuar de nuevo el arranque del motor.

- Presionar «ENTRAR» para iniciar la prueba del sistema de carga.

• **Resultado de la prueba de tensión de arranque**

Caso	Resultados indicados	Análisis
Alta tensión de arranque cuando se efectúa la prueba con el motor al ralenti	<b>VOLTS ALTERNADOR xx.xx V ALTO</b>	Verificar que las conexiones estén buenas. Si todo se conectó correctamente, cambiar el regulador.
Tensión de arranque normal cuando se efectúa la prueba con el motor al ralenti	<b>VOLTS ALTERNADOR xx.xx V NORMAL</b>	No se ha detectado ningún problema. Funcionamiento normal del alternador.
Baja tensión de arranque cuando se efectúa la prueba con el motor al ralenti	<b>VOLTS ALTERNADOR xx.xx V BAJO</b>	El alternador no procura suficiente corriente a la batería. Compruebe las correas, y asegúrese de que el alternador gire cuando el motor esté encendido.. Si las correas se deslizan o están rotas, reemplace las correas y haga la prueba de nuevo. Compruebe la conexión entre el alternador y la batería. Si la conexión está mala, límpielo o reemplace el cable y haga la prueba de nuevo. Si las correas y la conexión están en buena condición, reemplace el alternador.

- El probador pedirá «ENCIENDE CONSUM Y PRESIONE ENTRAR». Encender la calefacción al máximo (caldo), los faros altos y los faros traseros. No encienda las cargas cíclicas como la climatización y limpia parabrisas.

- Cuando la prueba se realizó, haga girar el motor a 2500/min durante 15 segundos.
- Presionar «ENTRAR», la ondulación del sistema de carga aparece. Uno de los tres resultados de prueba se indica :

Caso	Resultados indicados	Análisis
Ondulación detectada normal	<b>RIZADO DETECTADO xx.xx V NORMAL</b>	Los diodos funcionan correctamente en el alternador/arrancador
Ninguna ondulación detectada	<b>NO HAY RIZADO PRESSEZ ENTER</b>	Ninguna ondulación detectada Funcionamiento defectuoso del alternador. Reemplácelo.
Intensidad de ondulación alta	<b>RIZADO DETECTADO xx.xx V ALTO</b>	Uno o varios diodos no funcionan o están dañados. Asegúrese de que el soporte del alternador esté bien anclado y que las correas estén en buenas condiciones y funcionan de forma adecuada.. Si es el caso, cambiar el alternador

- Presionar «ENTRAR», para continuar la prueba del sistema de carga con los consumidores en funcionamiento (faros, calefacción...).



• **Resultado del sistema de carga con los consumidores en funcionamiento**

Caso	Resultados indicados	Análisis
Alta tensión de arranque cuando el test se efectúa con los accesorios en marcha	<b>ALT. CARGA VOLTS xx.xx V ALTO</b>	La tensión de salida del alternador está anormalmente alta. Compruebe que no haya problemas de conexiones. Si no, reemplazar el alternador.
Tensión de arranque normal cuando la prueba se realiza con los consumidores en funcionamiento	<b>ALT. CARGA VOLTS xx.xx V NORMAL</b>	La salida de tensión del alternador está normal. No se ha detectado ningún problema.
Tensión de arranque débil cuando la prueba se realiza con los consumidores en funcionamiento	<b>ALT. CARGA VOLTS xx.xx V BAJA</b>	El alternador no procura suficiente corriente para la carga del sistema eléctrico y de la batería. Compruebe las correas, y asegúrese de que el alternador gire cuando el motor esté encendido.. Si las correas se deslizan o están rotas, reemplace las correas y haga la prueba de nuevo. Compruebe la conexión entre el alternador y la batería. Si la conexión está mala, límpielo o reemplace el cable y haga la prueba de nuevo. Si las correas y la conexión están en buena condición, reemplace el alternador.

9. Presiona «ENTER», cuando la prueba del sistema esté completa. Apaga todos los consumidores (calefacción, luces, etc.). Presione «ENTER» para obtener los resultados de la prueba. Use los botones para leer los resultados completos.

### PRUEBA EN VEHÍCULO

Esto es una combinación de la prueba de batería y de la prueba del sistema. Seleccionando «prueba en vehículo» el probador realiza automáticamente el conjunto de pruebas. Los resultados de las pruebas se indican en un solo ticket. Referirse a los procesos de pruebas encima o seguir las instrucciones del probador.

### MANTENIMIENTO

Caso	Análisis
Pantalla no encendida	Verificar que el aparato esté correctamente conectado. La tensión de la batería no es lo suficiente alta como para iniciar una comprobación (el probador se enciende a 6 V y comienza una prueba a 8 V). Cargar completamente la batería y reintentar."

### GARANTÍA

La garantía cubre todos los defectos o vicios de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra). La garantía no cubre:

- Todas las otras averías resultando del transporte
- El desgaste normal de las piezas (cables, pinzas...)
- Los incidentes resultando de un mal uso (error de alimentación, caída, desmontaje)
- Los fallos relacionados con el entorno (polución, oxidación, polvo...)

En caso de fallo, regresen la máquina a su distribuidor, adjuntando:

- Un justificativo de compra con fecha (recibo, factura...)
- Una nota explicativa del fallo

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Данное руководство содержит инструкции по работе устройства и меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности. Перед первым использованием внимательно прочтайте его.

**Риск взрыва и пожара!**

Заряжаемая батарея может выделять взрывоопасный газ.

Тестер батарей должен подключаться только к батареям с номинальным выходом Напряжение 12 В и 24 В.

**ВНИМАНИЕ:** Обратная полярность может привести к выходу прибора из строя, а так же к поломке предохранителя. Не является гарантийным случаем.

**ВНИМАНИЕ:** Если аккумулятор автомобиля отключен, некоторые системы управления могут быть отключены.

Дополнительную информацию по установке см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Не используйте тестер батареи, если шнур или клеммы повреждены.

Не используйте тестер батареи, если он получил сильный удар или был поврежден каким-либо образом.

Не разбирайте устройство. Неправильная сборка может привести к риску поражения током или пожара.

**Опасность поражения кислотой!**

- Носите защитные очки и перчатки.



- В случае контакта с глазами или кожей, промойте обильно водой и проконсультируйте врача без промедления.



- Избегайте открытого огня и искр. Не курите.

- Защитите электрические контакты батареи от короткого замыкания.



- Устройство соответствует Европейским стандартам. Сертификат соответствия доступен на нашем сайте.



- Знак соответствия ЕАС (Евразийская экономическая комиссия)



- Материал соответствует требованиям Великобритании.

Заявление о соответствии для Великобритании доступно на нашем веб-сайте (см. главную страницу).



- Товар соответствует нормам Марокко. Декларация С<sub>м</sub> (CMIM) доступна для скачивания на нашем сайте



- Этот продукт следует утилизировать на соответствующем объекте рециркуляции. Не утилизировать с бытовыми отходами



- Рециркулируемый продукт, подпадающий под рекомендации по сортировке отходов

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Примечание. Каждый раз, когда тестер подключается к батарее, он выполняет быструю проверку кабеля для обеспечения правильного подключения. Если соединение хорошее, тестер перейдет на главный экран. Если соединение неисправно, на дисплее появится сообщение «CHECK CABLE». В этом случае проверьте кабельные соединения. Может потребоваться повторное подключение зажимов к батареи или кабелю. В случае повреждения его концов может потребоваться замена.

- 1- Перед проведением испытания убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
- 2- Тестер для батарей 12 В и систем для зарядки 12 и 24 В (только 12 В для батарей START и STOP)
- 3- Перед тестируением батареи убедитесь, что зажигание выключено, принадлежности также выключены. Закройте все двери и багажники.
- 4- Рекомендуемая рабочая температура: от 0 ° C (32 ° F) до 50 ° C (122 ° F)
- 5- Убедитесь, что клеммы батареи чисты. При необходимости очистите их проволочными щетками. Любое окисление между клеммами тестера и разъемами батареи или между батареей. Разъемы и клеммы
- 6- Подключите «+» (черный) к «-» выводу батареи. Подключите «+» разъем (красный) к «+» выводу батареи.

**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После подключения зажимов тестер автоматически отображает главное меню. Используйте стрелки для прокрутки. Функции главного меню.

Меню	Показания дисплея	Действие
<b>Test de batterie</b>	<b>TEST AKB XX.XX V</b>	1/5 Нажмите ENTER для начала теста АКБ
<b>Тест системы</b>	<b>TEST SYSTEMI XX.XX V</b>	2/5 Нажмите ENTER для начала теста системы
<b>Тест на автомобиле</b>	<b>TEST V AUTO XX.XX V</b>	3/5 Нажмите ENTER для начала теста автомобиля
<b>Выбор языка</b>	<b>VYBRAT YAZYK</b>	4/5 Нажмите ENTER для выбора языка
<b>Яркость</b>	<b>YARKOST</b>	5/5 Нажмите «ENTER» для настройки яркости экрана.

**ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР**

1. В главном меню выберите «Battery Test» и нажмите «ENTER».
2. Нажмите, чтобы выбрать «Обычный/СТАНДАРТНЫЙ» или «СТАРТ/СТОП»
3. Нажмите кнопку для выбора типа АКБ. Нажмите «ENTER» для подтверждения.
5. Нажмите клавишу для выбора стандарта (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, SAE, GB)

CCA / SAE : 40~2000

EN: 40~1885

DIN: 25~1120

IEC: 30~1320

JIS: By Battery Type No

CC / MCA : 50~2400

6. Нажмите кнопку для ввода емкости батареи (показано в Ah)

7. Подтвердите температуру окружающей среды выше 0 ° (32 ° F) нажатием «ENTER».

8. Следуйте инструкциям тестера.

**Перед началом теста можно вернуться в главное меню, нажав «ENTER» на 2 секунды.**

• Результаты теста АКБ

Результат	Значения	Анализ
Аккумулятор в хорошем состоянии	GOOD & PASS VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batterie est opérationnelle.
Хорошее состояние, необходима подзарядка	GOOD & RECHARGE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Батарея в хорошем состоянии, но с низким током. Необходима подзарядка перед использованием
Предупреждение	CAUTION VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	АКБ должен поддерживаться. Он постепенно теряет емкость. Также может быть плохой контакт между автомобилем и АКБ. Мониторинг АКБ на предмет возможной замены
Замените и протестируйте	RECHARGE & RETEST VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Аккумулятор разряжается быстро и уже не функциональный. Замените батарею
Замените	BAD & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Аккумулятор разряжается быстро и уже не функциональный. Замените батарею
Короткое замыкание элементов	BAD CELL & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	По крайней мере, один из элементов в батарее находится в короткое замыкание. Замените батарею
Ошибка зарядки	LOAD ERROR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Аккумулятор превышает 2000 CCA или 200 Ah, или зажмы не соединены должным образом. Полноту зарядите АКБ. Если отображение остается прежним, Аккумуляторную батарею необходимо заменить.

• Отображение состояния заряда и емкости АКБ

- Нажмите кнопки направления для просмотра SOC (состояния заряда) и SOH (состояния работоспособности) батареи.
- Нажмите «ENTER» для возврата в главное меню.

**ТЕСТ ГЕНЕРАТОРА И ЗАРЯДКИ**

- Выберите «system test» в главном меню.
- Убедитесь, что все потребители выключены, (фары, огни, кондиционер, радио и т.д.) прежде, чем, запустить двигатель.
- При работе двигателя отображается один из следующих 3 результатов:

Результат	Анализ
Напряжение запуска в норме	Напряжение нормальное. Нажмите «ENTER» для проверки цепи нагрузки
Низкое напряжение запуска	Напряжение ниже предела. Отрегулируйте стартер в соответствии с процедурой, поставляемой изготовителем.
Пусковое напряжение не обнаружено	Пусковое напряжение не обнаружено. Запустите двигатель еще раз.

- Нажмите «ENTER» для начала проверки системы зарядки

• Результат проверки пускового напряжения

Пример	Результат	Анализ
Высокое пусковое напряжение при тестировании	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V HIGH</b>	Проверьте соединения. Если все правильно подключено, замените регулятор
Высокое пусковое напряжение при тестировании	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL</b>	Проблем не обнаружено.
Низкое пусковое напряжение при испытании	<b>ALT. IDLE VOLTS xx.xx V LOW</b>	Генератор переменного тока не обеспечивает достаточной мощности. Проверьте ремень и убедитесь, что генератор переменного тока работает. Если ремень проскальзывает - замените его и проведите повторный тест. Проверьте соединение между генератором переменного тока и АКБ. Если соединение неисправно, очистите или замените кабеля и проведите повторный тест. Если ремни генератора переменного тока и соединения находятся в хорошем состоянии, замените генератор.

5. Тестер предложит «ВКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАЖАТЬ ENTER». Включите вентилятор до максимального значения, дальний свет. Не включайте циклические нагрузки, такие как кондиционер или стеклоочистители.  
 6. После завершения испытания запустите двигатель со скоростью 2500 об/мин в течение 15 секунд.  
 7. Нажмите «ENTER», отображается волнистость системы зарядки. Отображается один из трех результатов теста:

Пример	Результат	Анализ
Нормальное падение напряжения	<b>RIPPLE DETECTED xx.xx V NORMAL</b>	Диодный мост генератора исправен
Падение напряжения не обнаружено	<b>NO RIPPLE DETECT PRESSEZ ENTER</b>	Генератор переменного тока не обнаружен. Замените его
Высокое падение напряжения	<b>RIPPLE DETECTED xx.xx V HIGH</b>	Один или несколько диодов не работают или повреждены. Убедитесь, что генератор и ремни генератора установлены правильно. Если да, замените генератор переменного тока.

8. Нажмите «ENTER» для продолжения контроля системы зарядки при работе потребителей (фары, обогрев...).

#### • Результат контроля системы зарядки при работе потребителей

Пример	Результат	Анализ
Высокое напряжение, при тестировании с включенными потребителями	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V HIGH</b>	Высокое напряжение генератора. Убедитесь, что нет проблем подключения. Если нет, замените генератор.
Нормальное напряжение, при тестировании с включенными потребителями	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL</b>	Напряжение генератора в норме. Никаких проблем не обнаружено.
Низкое напряжение, при тестировании с включенными потребителями	<b>ALT. LOAD VOLTS xx.xx V LOW</b>	Генератор не обеспечивает достаточный ток для зарядки электрической системы и АКБ. Проверьте ремни и убедитесь, что генератор вращается, когда двигатель работает. Если ремни скользят или сломаны, замените ремни и повторите тест. Проверьте связи между генератором и аккумулятором. При неправильном подключении очистите или замените кабель и повторите тест. Если ремни и соединение в хорошем состоянии, замените генератор.

9. Нажмите «ENTER», когда тест системы будет завершен. Выключите все потребители (отопление, фары и т.д.). Нажмите «ENTER», чтобы получить результаты теста. Используйте кнопки **◀▶** для чтения полных результатов.

**ТЕСТ НА АВТОМОБИЛЕ**

Это сочетание тестирования аккумулятора и тестирования системы. Выбирая «тест на автомобиле», прибор автоматически проводит все тесты. Результаты тестов отображаются на одном и том же билете. Обратитесь к приведенным выше процедурам тестирования или следуйте инструкциям на экране тестера.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Пример	Средства правовой защиты
Экран не светится	Убедитесь, что устройство подключено к АКБ Напряжение батареи недостаточно велико для выполнения теста (тестер загорается при 6 В и начинает тест при 8 В). Полностью зарядить аккумулятор и повторить попытку.

**ГАРАНТИЯ**

Гарантия распространяется на любой заводской дефект или брак в течение 2х лет с даты покупки изделия (запчасти и рабочая сила).

Гарантия не распространяется на:

- Любые поломки, вызванные транспортировкой.
- Нормальный износ деталей (Например : кабели, зажимы и т.д.).
- Случай неправильного использования (ошибка питания, падение, разборка).
- Случай выхода из строя из-за окружающей среды (загрязнение воздуха, коррозия, пыль).

При выходе из строя, обратитесь в пункт покупки аппарата с предъявлением следующих документов:

- документ, подтверждающий покупку (с датой): кассовый чек, инвойс....
- описание поломки.

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

In deze handleiding vindt u informatie over het functioneren van uw apparaat, en de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen. Leest u dit document aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.  
Bewaar dit document vervolgens als naslagwerk.

**Ontploffings- en brandgevaarlijk!**

Een opladende accu kan explosieve gassen uitstoten.

Deze accutester mag alleen worden aangesloten op accu's met een nominale spanning van 12 V/ 24 V.

**WAARSCHUWING :** Een ompoling zal de zekering doen smelten en kan blijvende schade aanrichten. Schade die is veroorzaakt door ompoling wordt niet gedekt door onze garantie.

**WAARSCHUWING :** als de accu van het voertuig is afgekoppeld, is het mogelijk dat bepaalde besturingssystemen niet meer functioneren.

Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor verdere informatie betreffende de installatie.

Gebruik de accu-tester niet wanneer de kabel of de klemmen beschadigd of versleten zijn.

Gebruik de accu-tester niet als deze een schok heeft ondergaan, of als deze op welke manier dan ook is beschadigd.

Het apparaat niet demonteren. Het niet correct assembleren van dit apparaat kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

**Let op : zuur-projectie gevaar !**

- Draag een veiligheidsbril en kleding die geschikt zijn voor de werkzaamheden die u uitvoert.



- In geval van oog- of huidcontact : meteen afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen.



- Voorkom vlammen en vonken. Niet roken in de nabijheid van dit apparaat.

- Om kortsluiting te voorkomen moeten de delen van de accu die elektrisch contact kunnen geven afgeschermd worden.



- Het apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Het EU certificaat van overeenstemming kunt u vinden op onze website.



- EAC conformiteitsmerkteken (Euraziatische Economische Gemeenschap).



- Materiaal in overeenstemming met de Britse richtlijnen.
- De Britse verklaring van overeenstemming kunt u downloaden van onze website (zie omslag).



- Dit apparaat voldoet aan de Marokkaanse normen.
  - De C<sub>0</sub> (CMIM) verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site.
- 
- 
- Dit materiaal maakt deel uit van een gericht inzamelingsbeleid volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU. Niet weggooien met het huishoudelijk afval !
  - Dit apparaat kan gerecycled worden. Afzonderlijke inzameling vereist.

## WERKING EN GEBRUIK

Let op : Wanneer de tester wordt aangesloten op een accu zal de tester een snelle controle uitvoeren van de staat van de kabel, om zo te verifiëren of aansluiting correct is. Als de verbinding correct is, zal de tester het begin-scherm tonen. Als de verbinding niet correct is, zal het scherm «KABELCONTROLE» tonen. Controleer in dit geval de kabelaansluitingen. De klemmen zullen misschien opnieuw op de accu moeten worden aangesloten, of de kabel zal misschien moeten worden vervangen wanneer de uiteinden beschadigd zijn.

1 - Verzekert u zich ervan dat het vertrek waarin de test zal worden uitgevoerd goed geventileerd is, voordat u begint met het uitvoeren van de test.

2 -Tester voor 12V accu's en 12V & 24V laadsystemen (START & STOP accu's alleen 12V)

3 - Voordat u begint met het uitvoeren van een accu-test moet u zich ervan verzekeren dat het contact uitstaat, en dat er geen stroomverbruikers aanstaan. Sluit alle portieren en de kofferbak.

4 -Aanbevolen gebruikstemperatuur : Tussen 0°C (32°F) en 50°C (122°F)

5 -Verzekert u zich ervan dat de polen van de accu schoon zijn. Indien nodig moeten deze worden gereinigd met een staalborstel.

Iedere aanwezigheid van roest tussen de klemmen van de tester en de aansluiting van de accu, of tussen de aansluiting van de accu en de polen van de accu zullen de werking van de tester verminderen.

6 - Sluit de negatieve klem (zwart) aan op de negatieve pool van de accu. Sluit de positieve (rode) klem aan op de positieve pool van de accu.

## HOOFDMENU

Wanneer de klemmen correct aangesloten zijn, zal de tester automatisch het hoofdmenu tonen. Gebruik de pijltjes om → de functies van het hoofdmenu te tonen.

Functies	Weergavescherm	Actie
<b>Accu-test</b>	<b>ACCU TEST XX.XX V</b>	1/5 Druk op «ENTER» om een accu-test uit te voeren
<b>Systeemtest</b>	<b>SYSTEEMTEST XX.XX V</b>	2/5 Druk op «ENTER» om een systeemtest uit te voeren
<b>In-vehicle test</b>	<b>IN-VEHICLE TEST XX.XX V</b>	3/5 Druk op «ENTER» om een in-vehicle test uit te voeren
<b>Keuze taal</b>	<b>TAAL SELECT</b>	4/5 Druk op «ENTER» om een andere taal te kiezen
<b>Helderheid</b>	<b>LICHT</b>	5/5 Druk op «Enter» om de helderheid van het scherm in te stellen.

**TESTEN VAN DE ACCU**

1. Kies «accu-test» in het hoofdmenu en druk op «ENTER».
2. Druk op  $\leftrightarrow$  om «NORMAAL/STANDAARD» of «START / STOP» te kiezen.
3. Druk op de toets  $\downarrow$  om het type accu te kiezen. Druk op «ENTER» om te bevestigen.
4. Druk op toets  $\downarrow$  om de juiste norm te kiezen (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, CEI, SAE, GB)

CCA / SAE : 40~2000

EN: 40~1885

DIN: 25~1120

IEC: 30~1320

JIS: By Battery Type No

CC / MCA : 50~2400

5. Druk op de toets  $\downarrow$  om de capaciteit van de accu (in Ampère-uren, Ah) in te geven
6. Bevestig de omgevingstemperatuur (hoger is dan 0° (32°F)) met een druk op «ENTER».
7. Volg de instructies van de tester op.

**Voor het starten van de test kunt u, met een druk op «ENTER» gedurende 2 seconden, terugkeren naar het hoofdmenu.**

- **Resultaat van de accu-test**

Resultaat	Gevonden resultaten	Analyse
Accu in goede staat	GOOD & PASS VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	De accu is operationeel
In goede staat, opladen	GOOD & RECHARGE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	"Accu in goede staat maar zwakke stroom. Voor ieder gebruik opnieuw opladen."
Waarschuwing	CAUTION VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	De accu moet een onderhoudsbeurt ondergaan. Ze verzakt geleidelijk de startcapaciteit van de motor. Het is ook mogelijk dat er een slechte verbinding is tussen het voertuig en de accu. Controleer de accu en vervang deze indien nodig.
Laden en testen	RECHARGE & RETEST VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	"De accu is ontladen en kan niet worden getest. Laad de accu op om deze opnieuw te kunnen testen."
Vervangen	BAD & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	De accu onlaadt snel en is niet meer functioneel. Vervang de accu.
Defecte cellen moeten worden vervangen	BAD CELL & REPLACE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Kortsluiting in ten minste één van de accu-cellens. Vervang de accu.
Fout tijdens het laden	LOAD ERROR VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	De accu overschrijdt 2 000 CCA of 200 Ah, of de klemmen zijn niet correct aangesloten. Laad de accu volledig op en voer opnieuw een test uit, nadat u de vorige 2 oorzaken heeft geëlimineerd. Als de weergave op het scherm identiek blijft, moet de accu worden vervangen.

- **Weergave van de laadstatus en de staat van de accu.**

1. Druk op de pijltjestoetsen om de SOC (laadstatus) en de SOH (staat van de accu) te zien.
2. Druk op «ENTER» om terug te gaan naar het hoofdmenu.

**TEST VAN HET LAADSYSTEEM VAN DE DYNAMO**

1. Kies «systeemtest» in het hoofdmenu.
2. Verzekert u zich ervan dat alle stroomverbruikers zoals lichten, airco, radio enz. uitgeschakeld zijn voordat u de motor start.
3. Wanneer de motor loopt, zal één van de volgende drie resultaten verschijnen :

Mogelijke resultaten	Analyse
Normale startspanning	De spanning is normaal. Druk op «ENTER» om een test van het laadsysteem op te starten.
Lage startspanning	De spanning is niet voldoende. Controleer de starter volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Geen spanning tijdens het starten	De startspanning wordt niet gedetecteerd. Start opnieuw de motor.

4. Druk op «ENTER» om het laadsysteem te testen.

- **Resultaat van het testen van de startspanning**

Geval	Mogelijke resultaten	Analyse
Hoge startspanning wanneer de test wordt uitgevoerd met langzaam draaiende motor	<b>ALT. SPANNING ID xx.xx V TOP</b>	Controleer of de aansluitingen in orde zijn. Wanneer alles correct is aangesloten, moet de regulator vervangen worden.
Normale startspanning wanneer de test wordt uitgevoerd met langzaam draaiende motor	<b>ALT. SPANNING ID xx.xx V NORMAAL</b>	Geen enkel probleem gedetecteerd. De dynamo functioneert normaal.
Lage startspanning wanneer de test wordt uitgevoerd met langzaam draaiende motor	<b>ALT. SPANNING ID xx.xx V LAAG</b>	De dynamo levert onvoldoende stroom aan de accu. Controleer de riemen, en verzekert u zich ervan dat de dynamo draait wanneer de motor loopt. Als de riemen glijden of slippen, of als ze versleten zijn, vervang ze dan en voer de test opnieuw uit. Controleer de aansluiting tussen de dynamo en de accu. Wanneer de aansluiting niet optimaal is, moet de kabel gereinigd of vervangen worden, en moet de test opnieuw uitgevoerd worden. Wanneer de riemen en de verbinding in goede staat zijn, vervang dan de dynamo.

5. De tester zal het volgende vragen : «ZET STROOMVERBUIKERS AAN EN DRUK OP ENTER». Zet de verwarming op de hoogste stand (warmte), en ontstek de lichten en de achterlichten. Schakel geen variabele verbruikers aan, zoals de airco of de ruitenwissers.

6. Wanneer de test is uitgevoerd, moet u de motor gedurende 15 seconden laten draaien met een snelheid van 2500 tr/min.

7. Druk op «ENTER», de rimpeling van het laadsysteem verschijnt. Eén van de volgende drie resultaten zal getoond worden :

Geval	Mogelijke resultaten	Analyse
Normale rimpelspanning	<b>RIMPELSPANNING OK xx.xx V NORMAL</b>	De diodes werken correct in de dynamo/starter
Geen enkele rimpelspanning gedetecteerd	<b>G. RIMPEL GEDET DRUK ENTER</b>	Geen enkele rimpelspanning gedetecteerd. De dynamo functioneert niet correct. Vervang deze.
Hoge rimpelspanning	<b>RIMPELSPANNING OK xx.xx V TOP</b>	Eén of meerdere diodes werken niet of zijn beschadigd. Verzekert u zich ervan dat de houder van de dynamo goed is verankerd en dat de riemen correct werken. Wanneer dit het geval is, moet de dynamo worden vervangen.

8. Druk op «ENTER» om door te gaan met testen van het laadsysteem met in werking zijnde stroomverbruikers (lichten, verwarming...).

• **Testresultaat van het laadsysteem met stroomverbruikers in werking**

Geval	Mogelijke resultaten	Analyse
Hoge startspanning wanneer de test is uitgevoerd met stroomverbruikers in werking	<b>ALTERN. SPANNING xx.xx V TOP</b>	De uitgaande spanning van de dynamo is abnormaal hoog. Controleer of er geen problemen met de aansluitingen zijn. Als dit niet het geval is, moet de dynamo vervangen worden.
Normale startspanning wanneer de test wordt uitgevoerd met de stroomverbruikers in werking.	<b>ALTERN. SPANNING xx.xx V NORMAAL</b>	De uitgaande spanning van de dynamo is normaal. Er is geen enkel probleem geconstateerd
Lage startspanning wanneer de test wordt uitgevoerd met de stroomverbruikers in werking	<b>ALTERN. SPANNING xx.xx V LAAG</b>	De dynamo levert onvoldoende stroom om het elektrische systeem en de accu te kunnen laden. Controleer de riemen, en verzekert u zich ervan dat de dynamo draait wanneer de motor loopt. Als de riemen glijden of slippen, of als ze versleten zijn, vervang ze dan en voer de test opnieuw uit. Controleer de aansluiting tussen de dynamo en de accu. Wanneer de aansluiting niet optimaal is, moet de kabel gereinigd of vervangen worden, en moet de test opnieuw uitgevoerd worden. Wanneer de riemen en de aansluiting in goede staat zijn, moet de dynamo vervangen worden.

9. Druk op «ENTER», wanneer de systeemtest is voltooid. Schakel alle verbruikers uit (verwarming, verlichting, enz.). Druk op «ENTER» om de testresultaten te verkrijgen. Gebruik de knoppen om de volledige resultaten te lezen.

#### IN-VEHICLE TEST

Dit is een combinatie van een accu-test en een systeem-test. Wanneer u kiest voor een «in-vehicle test» zal de tester automatische de twee testen combineren. De resultaten van de testen worden op één testbon uitgeprint. Volg de hierboven genoemde testprocedures, of volg de instructies op het scherm van de tester.

#### ONDERHOUD

Geval	Analyse
Het scherm licht niet op	Controleer of het apparaat correct aangesloten is. De spanning van de accu is niet voldoende om de test uit te kunnen voeren (de tester licht op bij 6 V en start een test bij 8 V). Laad de accu volledig op en probeer opnieuw.

#### GARANTIE

De garantie dekt alle gebreken en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeidsloos).

De garantie dekt niet :

- Alle overige schade als gevolg van vervoer.
- De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).
- Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).
- Gebreken ten gevolge van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

In geval van storing moet het apparaat teruggestuurd worden naar uw distributeur, samen met:

- Een gedateerd aankoopbewijs (betaalbewijs, factuur ...).
- Een beschrijving van de storing

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Questo manuale contiene le istruzioni di sicurezza e d'uso, devono essere seguite per la tua sicurezza. Leggerle attentamente prima di usare il dispositivo per la prima volta e conservarle per consultazioni future.

**Rischi di incendio e esplosioni!**

Un batteria carica può emettere gas esplosivo quando si sta caricando.

Il tester batteria deve essere connessa solamente a batterie con un voltaggio d'uscita nominale di 12V i 24V.

**ATTENZIONE:** L'inversione di polarità causa lo scoppio del fusibile e potrebbe causare danni permanenti. Danni dovuti all'inversione di polarità non sono coperti della nostra garanzia.

**ATTENZIONE:** Se la batteria dell'auto è disconnessa, è possibile che il sistema operativo sia inattivo.

Consultare il manuale del veicolo pr avere più informazioni sull'istallazione.

Non usare il tester per batterie se i cavi della batteria o i terminali sono danneggiati.

Non usare il tester per batterie se ha ricevuto numerosi colpi o è stato danneggiato in qualsiasi modo.

Non smontare il dispositivo. Un assemblaggio sbagliato può causare rischio di shock elettrico o fuoco.

**Richio di dispersione di acidi!**

- Indossare occhiali di sicurezza e vestiti appropriati.
- Nelcaso di contatto con gli occhi o con la pelle, Risciacquae immediatamente con acqua e vedere un dottore prima possibile.
- Evitare fiamme e scintille. Non fumare vicino al dispositivo.
- Proteggere le superfici di contatto elettrico della batteria contro i corto circuiti.
- Conforme alle direttive Europee. La dichiarazione di Conformità EU è disponibile nel nostro sito internet.
- Marchio di conformità EAEC (Comunità Economica Euroasiatica).
- Materiale conforme alle esigenze britanniche.
- La dichiarazione di conformità britannica è disponibile sul nostro sito (vedere la pagina iniziale).
- Apparecchio conforme alle norme Marocchine.
- La dichiarazione C<sub>a</sub> (CMIM) di conformità è disponibile sul nostro sito internet.





- Questo hardware è soggetto alla raccolta differenziata secondo la direttiva Europea 2012/19/UE. Non buttare in un bidone della spazzatura ad uso domestico.
- Questo prodotto deve essere riciclato appropriatamente.



## FUNZIONAMENTO E USO

Considerazione: Ogni volta che il tester è collegato a una batteria, effettuerà una rapida verifica del cavo per garantire una corretta connessione. Se la connessione è buona, il tester passerà alla schermata iniziale. Se la connessione è cattiva, lo schermo mostrerà «CONTROLLO DEI CAVI». In questo caso, verificare la connessione dei cavi. I morsetti dovrebbero poter essere riconnessi alla batteria o il cavo dovrebbe essere sostituito se le sue estremità sono danneggiate.

1-Assicurarsi di essere in un ambiente ben ventilato prima di eseguire un test.

2- Tester per batterie 12 V e sistemi di carica 12 e 24 V (SOLAMENTE 12 volt per le batterie START & STOP)

3- Prima di effettuare un test sulla batteria, assicurarsi che il contatto sia interrotto e che gli accessori siano spenti. Chiudere tutte le porte e il cofano.

4- Temperatura di funzionamento consigliata : Da 0°C (32°F) a 50°C (122°F)

5- Assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti. Se necessario, pulirli con una spazzola metallica.

**⚠ Qualsiasi traccia di ruggine tra i terminali del tester e i connettori della batteria o tra i connettori della batteria e i terminali della batteria ridurrà l'efficacia del tester.**

6- Collegare il morsetto negativo (nero) al terminale negativo della batteria. Collegare il morsetto positivo (rosso) al terminale positivo della batteria.

## MENU PRINCIPALE

Una volta che i morsetti sono collegati, il tester mostra automaticamente il menu principale. Usare le frecce **↔** per scorrere tra le diverse funzionalità del menu principale

Funzionalità:	Display:	Azioni
<b>Test di batteria</b>	<b>TEST BATTERIA XX.XX V</b> 1/5	Premere «INVIO» per fare il test della batteria
<b>Test del sistema</b>	<b>TEST IMPIANTO XX.XX V</b> 2/5	Premere «INVIO» per fare il test del sistema
<b>Test del veicolo</b>	<b>TEST DEL VEICOLO XX.XX V</b> 3/5	Premere «INVIO» per fare il test del veicolo
<b>Selezione della lingua</b>	<b>LINGUAGGIO SELEZIONAR</b> 4/5	Premere «INVIO» per cambiare la lingua.
<b>Luminosità</b>	<b>LUMINOSITA</b> 5/5	Premere «INVIO» per regolare la luminosità dello schermo.

## TESTARE LA BATTERIA

1. Selezionare «test della batteria» dal menù principale e poi premere su INVIO
2. Premere **↔** per selezionare «ORDINARIO/STANDARD» o «START / STOP»
3. Premere il tasto **↔** per selezionare il tipo della batteria. Premere «INVIO» per confermare.
4. Premere il tasto **↔** per selezionare la norma (EN, CCA, CA, MCA, JIS, DIN, CEI, SAE, GB)



CCA / SAE : 40~2000  
 EN: 40~1885  
 DIN: 25~1120  
 IEC: 30~1320  
 JIS: By Battery Type No  
 CC / MCA : 50~2400

5. Premere il tasto **↔** per inserire la capacità della batteria (espressa in Ampere/ora «Ah»)
7. Confermare la temperatura ambiente sopra 0 ° (32 ° F) premendo «ENTER».
8. Seguire le indicazioni del tester.

**Prima dell'avvio del test, è possibile ritornare al menu principale premendo «INVIO» per 2 secondi.**

● **Risultato del test della batteria**

Risultato	Risultati trovati	Analisi
Batteria in buone condizioni	BATT. EFFICIENTE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batteria è operativa
Buono stato, da ricaricare	BUENA & RICARICA VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Batteria in buone condizioni ma corrente debole. Da ricaricare prima dell'utilizzo.
Attenzione	ATTENZIONE VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batteria deve essere alimentata. Essa indebolisce progressivamente la capacità di avviamento del motore. Può esserci ugualmente una cattiva connessione tra il ciclone e la batteria. Monitorare la batteria per una possibile sostituzione
Caricare e testare	RICARICA. RITESTA VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batteria è scarica e non può essere testata Ricaricare la batteria per effettuare un nuovo test.
Da ricaricare	DIFETT. SOSTIT. VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batteria si scarica rapidamente e non è più operativa. Sostituire la batteria.
Cellule difettuose da ricaricare	CELLA DIF. SOST. VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	Almeno una delle cellule della batteria è in corto-circuito. Sostituire la batteria.
ERRORE CARICA	CCA FUORILIMITATE O COLLEG VOL : xx.xx V CCA : xxxx CCA/SAE IR : xx.xx mΩ	La batteria supera 2000 CCA o 200 Ah, o i morsetti non sono connessi adeguatamente. Ricaricare competentemente la batteria e ritestare prima di aver escluso le altre due cause. Se lo schermo resta identico, la batteria deve essere sostituita.

● **La visualizzazione dello stato di carica e dello stato di salute della batteria.**

1. Premere i tasti direzionali per vedere il SOC (stato di carica) e il SOH (stato di salute) della batteria.
2. Premere «INVIO» per ritornare al menù principale.

**TEST DEL SISTEMA DI CARICA DELL'ALTERNATORE**

1. Selezionere «test del sistema» nel menu principale.
2. Assicurarsi che tutti gli accessori siano spenti come i fari, le luci, l'aria condizionata, la radio ecc... prima di avviare il motore.
3. Quando il motore è avviato, uno dei 3 risultati che seguono apparirà:

Risultati pubblicati	Analisi
Avviamento dei volt normale	La tensione è normale. Premere «INVIO» per effettuare un test del circuito di carica
Tensione di avviamento bassa	La tensione è sotto il limite Fare una messa a punto dell'avviatore seguendo le procedure raccomandate dal fabbricante.
Volt all'avviamento non rilevati	La tensione di avvio non viene rilevata. Effettuare un nuovo avviamento del motore.

4. Premere «INVIO» per cominciare un test del sistema di carica

● **Risultato del test della tensione di avviamento**

Casi	Risultati pubblicati	Analisi
Alta tensione di avviamento quando il test viene eseguito con il motore al minimo	<b>TENS. MIN. ALT xx.xx V ELEVATA</b>	Verificare che i collegamenti siano corretti. Se tutto è collegato correttamente, sostituire il regolatore.
Tensione di avviamento normale quando la prova viene eseguita con il motore al minimo	<b>TENS. MIN. ALT xx.xx V NORMALE</b>	Nessun problema rilevato. Funzionamento normale dell'alternatore.
Bassa tensione di avviamento quando il test viene eseguito con il motore al minimo	<b>TENS. MIN. ALT xx.xx V BASSA</b>	L'alternatore non da corrente a sufficienza alla batteria. Verificare le cinghie e assicurarsi che l'alternatore funzioni quando il motore è avviato. Se le cinghie scivolano o sono rotte, sostituirle e rifare il test. Verificare la connessione fra l'alternatore e la batteria. Se la connessione è cattiva, pulire o sostituire i morsetti e rifare il test. Se le cinghie e la connessione sono in buone condizioni, sostituire l'alternatore.

5. Il tester domanderà « ACCENDERE CONSUM E PREMERE INVIO ». Accendere il riscaldamento al massimo (calore), le luci anteriori e le luci posteriori. Non accendere cariche cicliche, come l'aria condizionata o i tergilavori.

6. Quando il test viene effettuato, far girare il motore a 2500 giri/min per 15 secondi.

7. Premere «INVIO», l'ondulazione del sistema di carica apparirà. Viene visualizzato uno dei 3 risultati del test :

Casi	Risultati pubblicati	Analisi
Ondulazione rilevata normale	<b>RIPPLE RILEVATO xx.xx V NORMALE</b>	I diodi fuzionano bene nell'alternatore/ starter
Nessun ondulazione rilevata.	<b>NO RILEV. SEGNALE</b>	Nessun ondulazione rilevata. Malfunzionamento dell'alternatore. Sostituirlo.
Intensità d'ondulazione alta	<b>RIPPLE RILEVATO xx.xx V ELEVATA</b>	Uno o più diodi non funzionano o sono danneggiati. Assicurarsi che il supporto dell'alternatore sia ben fissato e che le cinghie siano in buone condizioni e funzionino correttamente. Se è il caso, sostituire l'alternatore.

8. Premere «INVIO» per continuare il test del sistema di carica con gli accessori in funzione (fari, riscaldamento...).

● **Risultato del test del sistema di carica con accessori in funzionamento**

Casi	Risultati pubblicati	Analisi
Alta tensione di avviamento quando test effettuato con accessori in funzionamento.	<b>TENS. ALT. CARICO xx.xx V ELEVATA</b>	La tensione d'uscita dell'alternatore è anormalmente elevata. Controllare che non ci siano problemi di connessione. Altrimenti, sostituire l'alternatore.
Tensione di avviamento normale quando il test viene eseguito con gli accessori in funzionamento	<b>TENS. ALT. CARICO xx.xx V NORMALE</b>	L'uscita di tensione dell'alternatore è normale. Nessun problema rilevato.

Tensione bassa di avviamento quando il test viene effettuato con gli accessori in funzionamento	<b>TENS. ALT. CARICO xx.xx V BASSA</b>	L'alternatore non da corrente a sufficienza per la carica del sistema elettrico e la batteria.. Verificare le cinghie e assicurarsi che l'alternatore funzioni quando il motore è avviato. Se le cinghie scivolano o sono rotte, sostituirle e rifare il test. Verificare la connessione fra l'alternatore e la batteria. Se la connessione è cattiva, pulire o sostituire i morsetti e rifare il test. Se le cinghie e la connessione sono in un buon stato, sostituire l'alternatore.
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Premere «ENTER», al termine del test del sistema. Spegnere tutte le utenze (riscaldamento, luci, ecc.). Premere «ENTER» per ottenere i risultati del test. Utilizzare i tasti per leggere i risultati completi.

### TEST DEL VEICOLO

Questa è una combinazione dei test della batteria e del test del sistema. Scegliendo «test del veicolo» il tester fa autonomamente tutti i test. I risultati dei test vengono mostrati in un unico biglietto. Si riferisce alle procedure del test indicato sopra o seguire le istruzioni sullo schermo del tester.

### MANUTENZIONE

Casi	Analisi
Schermo spento	Verificare che l'apparecchio sia ben collegato La tensione della batteria non è sufficiente per realizzare il test (il tester si accende a 6 V e inizia una prova a 8 V). Caricare completamente la batteria e riprovare.

### GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione per 2 anni, a partire dalla data d'acquisto (pezzi e mano d'opera).

La garanzia non copre:

- Danni dovuti al trasporto.
- La normale usura dei pezzi (Es. : cavi, morsetti, ecc.).
- Gli incidenti causati da uso improprio (errore di alimentazione, cadute, smontaggio).
- I guasti legati all'ambiente (inquinamento, ruggine, polvere).

In caso di guasto, rinviare il dispositivo al distributore, allegando:

- la prova d'acquisto con data (scontrino, fattura...)
- una nota esplicativa del guasto.



JBDC  
1, rue de la Croix de Landes - CS54159  
53941 Saint-Berthevin Cedex  
France